

Brevets, Modèles et Marques Déposés.


CONSTRUCTEUR

ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE DE L'ATLANTIQUE

LE POINT DU JOUR - 44600 SAINT-NAZAIRE - FRANCE TÉLÉPHONE (16.40) 22.33.71 - TÉLEX 700 913 F







MANUEL DE RÉPARATION

LISTE ILLUSTRÉE

Brevets, Modèles et Marques Déposés.

DIESEL


TOUS TYPES SM2 - SM3


CONSTRUCTEUR

acmar


LE POINT DU JOUR - 44600 SAINT-NAZAIRE - FRANCE TÉLÉPHONE (16.40) 22.33.71 - TÉLEX 700 913 F








TPK 4.20 FFM




TPK 4.20 VPC




TPK 4.20 VBL



TPK 4.30 SH



TPK 4.30 FA



TPK 4.32 SB



 $\mathbf{TPK}\ 4.35\ \mathbf{SM3}$



TPK 4.35 SCM




TPK 4.20 CC




TPK 4.15 SM3




TPK 4.20 VCT




TPK 4.20 SM3




TPK 4.20 SC



 $\mathbf{TPK}\ \mathbf{4.20}\ \mathbf{SL7}$



TPK 4.20 SAM



TPK 4.20 PCR



MANUEL DE RÉPARATION TOUS TYPES - SM2 - SM3

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Introduction - Définition	Page 2-3
Tableau de l'outillage spécifique	Page 4
Tableau recherche des pannes	Page 9
	$= \frac{1}{2} A \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right) \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac$
MOTEUR	
ALIMENTATION	그는 그
ECHAPPEMENT	03
REFROIDISSEMENT	04
EQUIPEMENT ELECTRIQUE	05
EMBRAYAGE	06
BOÎTE DE VITESSES	$\hat{07}$
BOÎTE DE TRANSFERT	
CHASSIS	
PONTS AVANT ET ARRIÈRE	
FREINS ET CIRCUITS	
DIRECTION	12
SUSPENSIONS	$oldsymbol{13}$
TRANSMISSIONS	14
CALANDRE - CAPOT - MARCHEPIED	,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时
CARROSSERIE - CAISSE	
TREUIL - PRISE DE MOUVEMENT	그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그

RODAGE ET ESSAIS

COTES - RÉGLAGES ET TOLÉRANCES

AHM

INTRODUCTION

La Société ACMAT, Constructeur de Véhicules tout-terrain de très hautes performances, a édité un manuel de réparation pour ses véhicules V.L.R.A. 4×4 ALM.

Ce document très complet possède de nombreuses illustrations et photos qui permettent d'identifier très facilement toutes les pièces du V.L.R.A.

Les réparations des organes sont traitées avec un soin et une précision qui simplifient au maximum le travail du mécanicien.

Vous trouverez des renseignements sur l'outillage spécifique, extracteurs, manchons, clés spéciales, supports d'atelier conçus et réalisés par la Société ACMAT pour le démontage et le montage des pièces.

Les cotes, réglages, tolérances et couples de serrage, indispensables au bon fonctionnement du V.L.R.A., ont une place importante dans ce document.

Le manuel de réparation doit être utilisé avec le catalogue de Pièces de Rechange ACMAT, complément indispensable aux ateliers de réparations et d'entretien.

AHM

DÉFINITIONS

Il convient de rappeler les définitions suivantes :

- Droite - Gauche	Ces termes sont rapportés au conducteur assis à son volant.	
	P.F.	

- Avant - Arrière Ces termes déterminent les organes sur le véhicule même lorsqu'ils sont déposés.

- Dépose Opération consistant à séparer du véhicule un ensemble ou un organe.

- **Démontage** Opération consistant à fractionner un ensemble ou un organe.

- Montage Opération consistant à reformer des organes à l'aide d'éléments en bon état, réparés ou neufs.

- Echange Opération consistant à remplacer un organe par un organe correspondant, neuf, réparé ou revisé.

- Réparation Opération consistant à remettre une pièce ou un mécanisme en état de fonctionnement, à un démontage complet de l'ensemble, ou d'un sousensemble, à de gros travaux de soudure, ou à un travail important de machines outils ou d'ajustage.

- Révision générale Opération consistant à la remise en état complète de tout ensemble par démontage complet, et échange systématique des éléments détériorés ou usés.

- Réglage Opération consistant à amener aux cotes et à fixer dans les meilleures conditions de fonctionnement des ensembles, organes ou pièces.



acmat

Nº Pièces	Désignation	Opérations
	MOTEUR DIESEL - 01 -	
P 117 101 D	OUTILLAGE complet réparation moteur 6.354	
P 117 101 H	OUTILLAGE complet réparation moteur 6.354.4	
P 117 148 D	MANCHON bague avant carter de distribution moteur 6.354	01-21
P 117 148 H	MANCHON bague avant carter de distribution moteur 6.354.4	01-21
P 117 181	EXTRACTEUR guide de soupape	01-13 Nº 8
P 117 182	EXTRACTEUR pignon arbre à cames	01-20 Nº 3
	poulie de pompe à eau	01-36 № 2
P 117 183	EXTRACTEUR palier guide pignon prise auxiliaire	01-22 N° 5
P 117 184	EXTRACTEUR chemises et	01-24 Nº 5
	montage chemise	01-26 Nº 4
P 117 185	EXTRACTEUR pignon de vilebrequin	01-28 N° 4
P 117 187	COLLIER guide segments	01-24 N° 9
P 117 188	PINCE à segments	01-27 № 1
P 117 189	GUIDE bague arrière du vilebrequin	01-30 N∘ 1
F 117 211	CHARIOT de manutention	01-12
P 117 212	SUPPORT articulé	01-12
P 117 213	BARRE de levage	01-08 № 18
P 117 214	ANNEAU de levage bloc embiellé	
F 117 216	CLÉ dynamométrique	
F 117 217	JEU de cales	
F 117 224	COMPARATEUR avec socle	01-19 Nº 8 et 24 Nº 12
F 117 225	COMPARATEUR avec socle magnétique	01-29 № 7
P 117 227 D	OUTILLAGE réparation pompe à eau moteur 6.354	01.06.310
P 117 227 H		01-36 Nº 4.5.7
P111/22/H	OUTILLAGE réparation pompe à eau moteur 6.354.4	01-36 № 4.5.7
P 117 228	LÈVE-SOUPAPE	01-13 N° 2
P 117 229	COFFRET de fraise pour rectification sièges de soupapes	01-14
F 117 231	PRESSE 15 tonnes	
P 117 238	ÉTABLI de travail	
F 117 239	ELINGUE	01-08 et 09
F 117 240	APPAREIL de levage	





Nº Pièces	Désignation		Opérations
	ALIMENTATION - 02 -		
P 117 190	OUTILLAGE réglage angle de pompe	4	02.04
P 117 238	ÉTABLI de travail		
P 135 590	POMPE à tarer		02.06 Nº 11
P 135 591	SUPPORT injecteur		02.05 N° 7
	EQUIPEMENT ELECTRIQUE - 05 -		
F 117 055	CLÉ en tube de 7 pour manomètre	·	
•	EMBRAYAGE - 06 -		
F 117 102	OUTILLAGE réparation complet de l'embrayage		
F 117 046	GUIDE de centrage du disque d'embrayage		06-06 Nº 3
F 117 128	MANCHON pour butée à billes sur support		06-06 Nº 6
F 117 194	OUTILLAGE d'assemblage - boîtes de vitesses (support tournant)		
F 117 196	PIED du support tournant	, ,	
F 117 206	ANNEAU de levage		06-03 N° 10 et 06-04 N° 9
F 117 216	CLÉ dynamométrique		00.0037- #
F 117 226	OUTILLAGE de réglage des doigts du mécanisme		06-06 Nº 5
F 117 231	PRESSE 15 tonnes		
F 117 240	APPAREIL de levage de boîte de vitesses		
	BOÎTE DE VITESSES - 07 -		
F 117 103	OUTILLAGE réparation complet B.V.		
F 117 121	MANCHON pour roulement AV du carter		07-07 N° 21
F 117 135	MANCHON pour cône de roulement pignon à queue		07-06 N° 6
F 117 136 F 117 138	MANCHON pour bague d'étanchéité du couvercle butée embrayage MANCHON pour roulement arbre primaire B.V.		07-06 N° 9 07-08 N° 32
F 117 171	EXTRACTEUR de roulement arbre primaire		07-03 № 14
F 117 172 F 117 173	EXTRACTEUR de cuvette de roulement du couvercle butée d'embrayage EXTRACTEUR de cône de roulement du pignon à queue (Utiliser avec manchon F 117 146)		07-05 № 34 07-05 № 32
F 117 194 F 117 196	OUTILLAGE d'assemblage de la boîte de vitesses (support tournant) PIED de support tournant	e	07-03 N° 1 07-03 N° 1
F 117 206	ANNEAU de levage de la boîte de vitesses		07-02 Nº 8
F 117 216	CLÉ dynamométrique		- 100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100
F 117 217	JEU de cales	T -	
F 117 231	PRESSE 15 tonnes		
		4.	



acmai

Nº Pièces	Désignation	Opérations
	BOÎTE DE TRANSFERT - 08 -	
F 117 104	OUTILLAGE réparation complet B.T.	
F 117 047	CLÉ à ergots pour serrage des brides	08-05 N° 3
F 117 121	MANCHON pour cuvette de roulement	08-08 N° 15
F 117 122	MANCHON pour cuvette de roulement	08-05 N° 18 et 08-07 N° 12
F 117 123	MANCHON pour cuvette de roulement	08-05 N° 18
F 117 125	MANCHON pour cuvette de roulement	
F 117 120	MANCHON pour cuvette de l'outentent MANCHON pour bague d'étanchéité de prise de compteur	08-05 Nº 18
F 117 131 F 117 133	MANCHON pour bague d'étaitcheite de prise de compteur MANCHON pour bague axe du réducteur	08-10 No 59
F 117 136		08-10 Nº 66
r 117 150	MANCHON pour roulement arbre supérieur, arbre court et arbre long	08-07 N° 2 et 11 et
10 117 107	MANIOTION.	08-08 Nº 31
F 117 137	MANCHON pour roulement arbre intermédiaire	08-07 N° 9
F 117 141	MANCHON	08-07 N° 1
F 117 142	MANCHON pour roulement du différentiel	08-07 N° 1
F 117 143	MANCHON pour bague d'étanchéité	08-09 N° 34
F 117 145	MANCHON pour roulement boîtier AR	08-08 Nº 14
F 117 174	EXTRACTEUR de roulement du différentiel	08-06 N° 37
F 117 192	OUTILLAGE d'assemblage de la boîte de transfert (support tournant)	08-05
F 117 196	PIED de support tournant	08-05
F 117 216	CLÉ dynamométrique	
F 117 231	PRESSE 15 tonnes	
	PONT AVANT ET ARRIÈRE - 10 -	
*	TONI AVANTEI ARRIERE - 10 -	
F 117 105	OUTILLAGE réparation Pont AV	
F 117 106	OUTILLAGE réparation Pont AR	
F 117 041	EXTRACTEUR moyeu avant	10-04 N° 10 et 10-14 N° 6
F 117 042	EXTRACTEUR moyeu arrière	10-12 N° 8 et 10-15 N° 8
F 117 043	EXTRACTEUR pivot pont avant	10-04 N° 15 et 10-17 N° 11
F 117 047	CLÉ à ergots pour serrage bride	10-05 N° 5 et 10-09 N° 26
F 117 052	CLÉ de réglage segment de frein	10-12N° 7 et 10-14 N° 5
F 117 053	CLÉ spéciale du bouchon court de bielle	10-03 N° 4 et 10-16 N° 1
F 117 121	MANCHON pour cuvette de roulement de pivot	10-06 N° 2
F 117 122	MANCHON pour bague d'étanchéité trompette de pont et moyeu AR	10-09 N° 16 et 10-18 N° 3
F 117 126	MANCHON pour cuvette de roulement support moyeu et différentiel	10-06 N° 6 et 10-09 N° 17
F 117 127	MANCHON pour cuvette de roulement support moyeu	10-06 N° 6
F 117 132	MANCHON pour cône de goujons	10-00 N° 0 10-07 N° 19
F 117 134	MANCHON pour roulement guide pignon d'attaque (avec F 117 140)	10-07 N° 19 10-08 N° 4
F 117 139	MANCHON pour roulement double pignon d'attaque	10-08 N° 3
F 117 140	MANCHON pour roulement guide pignon d'attaque (avec F 117 134)	10-08 N° 4
F 117 144	MANCHON pour roulement boîtier différentiel	
* TT: TAT	et bague d'étanchéité nez de pont	10-08 № 7 10-09 № 23
	or ought a confiction ties as ports	עס דען פט-טז



Nº Pièces	Désignation		Opérations
F 117 146	MANCHON pour roulement moyeu avant		10-07 № 20
F 117 147	MANCHON pour bague d'étanchéité moyeu arrière		10-18 N° 6
F 117 175	EXTRACTEUR rotule barre d'accouplement		10-04 N° 1 et 10-09 N° 15
F 117 176	EXTRACTEUR pignon d'attaque et roulement carter de nez de pont		et 10-16 N° 3 10-05 N° 8
F 117 177	EXTRACTEUR roulement pignon d'attaque et cône roulement		10-05 N° 9 et 10
r III III	du boîtier de différentiel		10 00 11 0 00 10
F 117 178	EXTRACTEUR cuvette de roulement carter de pont		10-05 N° 11
			10.04 No. 5 + 10.00 No. 5
F 117 191	OUTILLAGE pour assemblage rotule et pont AV		10-04 N° 5 et 10-06 N° 5
F 117 193	OUTILLAGE pour assemblage boîtier de différentiel		
F 117 195	TABLE d'assemblage de pont		
F 117 197	TABLE mobile support de pont		
F 117 198	TRÉTEAU		
F 117 199	CHANDELLE		
F 117 207	ANNEAU de levage trompette de pont AV		10-05 N° 3
F 117 208	ANNEAU de levage trompette de pont AR		10-05 N° 3
F 117 209	ÉTRIER de levage trompette de pont AV et AR		10-05 N° 3
			`
F 117 216	CLÉ dynamométrique		
F 117 217	JEU de cales		
F 117 218	OUTILLAGE de réglage couple conique de pont		10-08 N° 5
F 117 219	OUTILLAGE de réglage moyeu AV		10-06 N° 11 10-08 N° 8
F 117 220	CUVETTE d'essai de roulement de boîtier différentiel OUTILLAGE de réglage du roulement double pignon d'attaque		10-08 N° 2
F 117 221 F 117 222	OUTILLAGE de regrage du romement double pignon d'attaque OUTILLAGE de montage du pignon d'attaque		10-08 N° 6
F 117 223	OUTILLAGE de contrôle du parallélisme		10-10 N° 4
F 117 225	COMPARATEUR		19 20 11
			·
F 117 231	PRESSE 15 tonnes	•	
F 117 235	ÉTABLI de montage de pont AV - AR		
F 117 236	POTENCE d'établi		
F 117 237	PALAN sur potence		
F 117 240	APPAREIL de levage		
	DVD GTVD 1 6 1		10.00 . 10.11
F 135 280	PURGEUR de frein		10-03 et 10-11
			14,441,0



acmat

F 117 107	FREINS ET CIRCUITS - 11 -	
F 117 107		
	OUTILLAGE réparation complet freins et circuits	
F 117 052	CLÉ de réglage des segments de frein	11-05-06
F 117 080	CRIC hydraulique force 6 T.	
F 117 180	EXTRACTEUR de roulement du vilebrequin de compresseur	11-24 Nº6
F 117 054	PINCE à ressort de rappel des segments	11-05 Nº2 et 11-06 Nº2
F 117 199	CHANDELLE	
F 117 216	CLÉ dynamométrique	
F 135 280	PURGEUR (ARC 50)	11-29
	DIRECTION - 12 -	
F 117 108	OUTILLAGE de réparation complet de la direction	
F 117 044	EXTRACTEUR de levier	12-03 Nº 4
F 117 179	EXTRACTEUR de volant	12-02 N° 3
		12 0211
F 117 053	CLÉ spéciale pour bouchon de bielle	12-03 Nº 3
F 117 216	CLÉ dynamométrique	
	SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE - 13 -	
F 117 080	CRIC hydraulique force 6 tonnes (outillage de bord)	
F 117 198	TRÉTEAU	
F 117 199	CHANDELLE	



TABLEAU DE RECHERCHE DES PANNES

GÉNÉRALITÉS

Les pannes peuvent avoir pour causes :

- L'usure, la rupture ou le déréglage des organes.
- Un mauvais entretien.
- Une faute d'emploi ou un accident de route.
- L'action de l'ennemi au cours du combat.

Lorsqu'il s'agit d'usure, de rupture, de déréglage ou de mauvais entretien, elles peuvent se produire subitement ou «prévenir» par des signes avant-coureurs, symptômes parfois très caractéristiques.

Le conducteur doit savoir les reconnaître et arrêter son véhicule.

Il a le devoir de les signaler aussitot.

Le personnel d'atelier doit :

- Connaître ces symtômes de mauvais fonctionnement.
- Savoir les interpréter (détermination des causes possibles).
- Avoir connaissance de la conduite à tenir dans chaque cas pour éliminer celles des causes possibles qui ne sont pas à retenir.
- Etre apte à en tirer un diagnostic (celle des causes possibles qui sont retenues).
- Connaître et appliquer les remèdes en conséquence.

Pour trouver rapidement l'opération intéressée, utiliser le tableau ci-après de la manière suivante :

1ère colonne : Incident survenu pour chaque organe ou sous-ensemble du véhicule.

2ème colonne: Causes probables de l'incident précité.

3ème colonne : Vérification à assurer pour en rechercher la cause.

4ème colonne : Intervention à effectuer pour y remédier. 5ème colonne : Numéro du mode opératoire à utiliser.



recherche des pannes et défauts de fonctionnement ${f 01}$ - ${f MOTEUR}$

acmai

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
A) Le moteur ne tourne pas lorsqu'on appuie sur le bouton de commande du démarreur électrique	1) Interrupteur de batterie ouvert 2) Batteries insuffisamment chargées 3) Connexions électriques défectueuses 4) Commutateur de démarrage 5) Démarreur défectueux	Manipuler l'interrupteur Tester charge batteries Vérifier état et serrage des câbles et connexions Tester commutateur à l'aide d'une lampe témoin Contrôler état du démarreur	Recharger batteries Remplacer éventuellement connexions et serrer cosses Remplacer au besoin commutateur Dépose du démarreur, vérification contacteur induit, charbon lanceur	
B) Le moteur ne tourne pas bien que le lanceur du démarreur attaque la couronne sans l'entraîner	1) Moteur bloqué bloc cylindre fêlé joint de culasse défectueux eau dans les cylindres		Déposer la culasse Echange moteur	01-11 01-00
C) Le démarreur entraîne difficilement	1) Batteries insuffisamment chargées 2) Connexions électriques défectueuses 3) Démarreur défectueux 4) Viscosité d'huile non appropriée	Tester charge batteries Vérifier état des connexions niveau batteries Vérifier état démarreur Vérifier viscosité de l'huile	Recharger batteries Nettoyer et resserrer les cosses et batteries Dépose et démontage éventuel Vidange et remplissage avec huile appropriée	Notice entretien
D) Le moteur ne démarre pas quoique entraîné par le démarreur	1) Réservoir de combustible vide 2) Commande d'arrêt mal positionnée 3) Coupure d'injection défectueuse 4) Tuyauterie d'alimentation endommagée 5) Mauvaise position du robinet de commande trois voies 6) Pompe d'alimentation défectueuse 7) Filtre à combustible colmaté 8) Filtre à air colmaté 9) Air dans le circuit de combustible	Jauger les réservoirs Vérifier la position de la tirette d'arrêt moteur du tableau de bord Contrôler état de la tuyauterie d'alimentation Désaccoupler la canalisation de sortie de pompe, actionner le contacteur de démarrage et vérifier si le carburant coule Vérifier propreté des filtres à carburant et qualité des éléments filtrants Vérifier état des éléments filtrants et de l'huile	Effectuer remplissage réservoir Repousser la tirette Dépose et intervention sur la pompe à injection Remplacer élément défectueux Positionner le robinet sur le réservoir alimenté en carburant Dépose et réparation ou échange de la pompe d'alimentation Dépose et remplacement des filtres à carburant Dépose et nettoyage ou remplacement des éléments filtrants et remplacement de l'huile Purge du circuit d'alimentation	02-04 02-09 02-07 02-11 Voir Notice entretien 02-13
				,



recherche des pannes et défauts de fonctionnement 01 - MOTEUR

acmar

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
	10) Pompe d'injection défectueuse	Vérifier arrivée combustible aux injecteurs	Dévisser la canalisation haute pression à la sortie de pompe et si nécessaire dépose et échange pompe	Notice entretie
	11) Injecteur défectueux	Vérifier état des injecteurs	à injection Dépose et tarage des injecteurs	02-04 03-05 - 02-05
	12) Mauvaise utilisation du dispositif du démarrage	Temps de préchauffage préconisé	Renouveller action de préchauffage	Notice entreti
	à froid 13) Mauvais fonctionnement du système de chauffage	Etat de la bougie de préchauffage, du circuit électrique ou du circuit arrivée combustible	Dépose et remplacement éventuel de la bougie réparation du circuit électrique et échange canalisation arrivée	
	14) Entraînement défectueux de la pompe à injection	Vérifier sortie combustible à la sortie pompe à injection	combustible Dévisser canalisation haute pression sortie, pompe à injection et dépose, contrôle et remplacement éventuel pompe	02-04
		Vérifier la rotation de la commande auxiliaire d'entraînement	Entraîner le moteur à l'aide du démarreur	02 04
	15) Calage défectueux de la pompe d'injection	Contrôle du calage	Dépose de la pompe à injection vérification de la concordance	
	16) Compression insuffisante	Vérifier taux de compression	des repères Dépose des injecteurs Effectuer le contrôle de taux de compression sur chaque	02-04
	17) Mauvais réglage des culbuteurs 18) Segments gommés, cassés ou usés	Effectuer contrôle du réglage des culbuteurs Contrôler les compressions rechercher bruit anormal (choc) au PMH à chaque piston	cylindre Déposer le couvre culbuteur contrôler le réglage Faire tourner le moteur à l'aide du démarreur	01-17
			1	
E) Démarrage lifficile	Vitesse entraînement trop faible Commande d'arrêt défectueuse Tuyauterie d'alimentation		Se reporter au paragraphe C du présent chapitre Se reporter au paragraphe D2 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D4	
	bouchée 4) Pompe d'alimentation défectueuse		Se reporter au paragraphe D6	5 P
	5) Filtre à combustible colmaté		Se reporter au paragraphe D7	1
	6) Filtre à air colmaté 7) Air dans le circuit de combustible		Se reporter au paragraphe D8 Se reporter au paragraphe D9	
	8) Pompe d'injection défectueuse 9) Injecteurs défectueux 10) Mauvaise utilisation du		Se reporter au paragraphe D10 Se reporter au paragraphe D11 Se reporter au paragraphe	
	dispositif de démarrage à froid		D12	

ALM

recherche des pannes et défauts de fonctionnement ${f 01}$ - ${f MOTEUR}$

acmai

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
	11) Dispositif de démarrage à froid défectueux 12) Calage défectueux de la pompe d'injection 13) Calage défectueux de la distribution 14) Compression insuffisante 15) Obstruction de la mise à l'air libre du réservoir de combustible 16) Combustible de mauvaise qualité ou non approprié 17) Echappement partiellement colmaté 18) Usure des cylindres 19) Segments gommés, cassés ou usés	Vérifier présence trou de mise à l'air libre sur le bouchon de remplissage Contrôler état de l'ensemble échappement Vérifier compression	Se reporter au paragraphe D13 Se reporter au paragraphe D15 Contrôler le calage distribution Se reporter au paragraphe D16 Percer éventuellement un trou de Ø maxi. 1,5 mm Vidange totalité combustible vérifier filtres et nettoyer les canalisations à l'air comprimé Dépose et remplacement éléments défectueux (tuyaux écrasés) Se reporter au paragraphe D18	01-20
F) Le moteur cogne	1) Pompe d'alimentation défectueuse 2) Injecteur défectueux ou injecteur ne correspondant pas au moteur 3) Dispositif du démarrage à froid défectueux 4) Calage défectueux de la pompe d'injection 5) Calage défectueux de la distribution 6) Température de marche du moteur trop élevé 7) Mauvais réglage des culbuteurs 8) Soupapes collées 9) Mauvaise lubrification aux culbuteurs	Vérifier niveaux huile et eau état des courroies de ventilateur, propreté du nid d'abeille du radiateur Vérifier état ressorts des soupapes Vérifier arrivée d'huile à la rampe des culbuteurs	Se reporter au paragraphe D6 Se reporter au paragraphe D11 Se reporter au paragraphe D13 Se reporter au paragraphe D15 Se reporter au paragraphe E13 Refaire niveaux, changer les courroies de ventilateur, souffler à l'air comprimé le nid d'abeille Se reporter au paragraphe D17 Remplacer éventuellement ressorts défectueux Contrôler la pression d'huile et le cas échéant se reporter à la fiche pression d'huile insuffisante paragraphe N	01-13
	10) Usure des cylindres 11) Segments gommés, cassés, usés 12) Niveau d'huile trop élevé dans le filtre à air à bain d'huile 13) Paliers ligne d'arbre moteur usés 14) Début de grippage d'un piston 15) Mise à hauteur des pistons défectueuse	Vérifier compression Vérifier niveau (aspiration massive d'huile au démarrage fumées) Contrôle pression d'huile Contrôler le jeu et l'usure de la bague de pied de bielle ainsi que du piston sur son axe	insuffisante paragraphe N Echange des chemises piston segments moteur Se reporter au paragraphe D18 Vidanger huile en trop Remplacer les coussinets de bielle et palier Déculasser - Remise en état moteur Déposer la culasse, la cuvette d'huile, bielles et pistons	01-24 01-28 01-00 01-00



acmar

01 - MOTEUR

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
	16) Ressorts de soupapes cassés	Vérifier l'état des ressorts de soupapes	Déposer le cache culbuteurs remplacer le ou les ressorts défectueux	01-12 01-13
G) Compression insuffisante	1) Filtre à air colmaté 2) Calage défectueux de la distribution 3) Fuites au joint de culasse	Contrôler le calage Vérifier le serrage de la culasse ou couple	Se reporter au paragraphe D8 Se reporter au paragraphe E13 Remplacement du joint de culasse Contrôle de la portée du plan	01-16
	4) Mauvais réglage des culbuteurs 5) Usure des cylindres	Effectuer le réglage des culbuteurs	de joint (culasse déformée) Déposer le couvre culbuteurs, effectuer le réglage Dépose, remise en état du	01-17
	6) Sièges et soupapes piqués	Stockage prolongé ou arrêt prolongé sans préparation éventuelle contre l'humidité	moteur (chemises pistons ou échange) Déposer la culasse et effectuer un rodage de soupapes	01-12
	7) Segments gommés cassés8) Guides et queues de soupapes usés9) Ressorts de soupape cassés	Consommation d'huile chambres d'aspiration grasses	Se reporter au paragraphe D18 du présent chapitre Déposer la culasse Remplacer les guides et les soupapes Se reporter au paragraphe F16 du présent chapitre	01-12
H) Consommation anormale de gas-oil	1) Filtre à air colmaté 2) Pompe d'injection défectueuse 3) Injecteurs défectueux 4) Dispositif de démarrage à froid défectueux 5) Calage défectueux de la pompe d'injection 6) Calage défectueux de la distribution 7) Compression insuffisante 8) Combustible de mauvaise qualité ou non approprié 9) Echappement partiellement colmaté 10) Fuites au joint de culasse 11) Température de marche trop basse 12) Mauvais réglage des culbuteurs 13) Usure des cylindres	Fumées noires à l'échappement Fumées noires à l'échappement Température ambiante exter Contrôle du réglage des culbuteurs	Se reporter au paragraphe D8 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D10 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D11 du présent chapitre Dépose et remplacement de la bougie de préchauffage Se reporter au paragraphe D15 du présent chapitre Se reporter au paragraphe E13 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D16 du présent chapitre Se reporter au paragraphe E 16 du présent chapitre Se reporter au paragraphe E 17 du présent chapitre Se reporter au paragraphe E17 du présent chapitre Se reporter au paragraphe G3 du présent chapitre Remonter le rideau du radiateur ou cacher partiellement le bas du radiateur Se reporter au paragraphe D17 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D17 du présent chapitre Se reporter au paragraphe F10 du présent chapitre	



recherche des pannes et défauts de fonctionnement ${f 01}$ - ${f MOTEUR}$

acmai

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
J) Echauffement anormal	1) Filtre à air colmaté 2) Pompe d'injection défectueuse 3) Injecteurs défectueux 4) Dispositif de démarrage à froid défectueux 5) Calage défectueux de la pompe d'injection 6) Calage défectueux de la distribution 7) Echappement partiellement colmaté 8) Fuites au joint de culasse 9) Début de grippage d'un piston 10) Thermostats défectueux 11) Chambres d'eau colmatées 12) Courroies du ventilateur détendues 13) Radiateur colmaté 14) Pompe à eau défectueuse 15) Niveau du liquide de refroidissement trop bas	Contrôler la circulation d'eau des circuits de refroidissement Coloration de l'eau du circuit de refroidissement (rouille) Vérifier le jeu de poulie de pompe Contrôler le niveau d'eau du radiateur	Se reporter au paragraphe D8 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D10 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D11 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D13 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D15 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D15 du présent chapitre Se reporter au paragraphe E13 du présent chapitre Se reporter au paragraphe E17 du présent chapitre Se reporter au paragraphe G3 du présent chapitre Se reporter au paragraphe G3 du présent chapitre Se reporter au paragraphe F14 du présent chapitre Se reporter à la fiche technique refroidissement Effectuer un détartrage du circuit de refroidissement Retendre les courroies ou selon l'état, les changer Détartrer le circuit de refroidissement, souffler à l'air comprimé les ailettes de radiateur Déposer la pompe à eau Réparer ou changer Refaire le niveau d'eau et éventuellement détecter les fuites (durites colliers tuyauteries joints)	04-03 04-04 04-05 et 01-36
K) Emission de fumées bleues ou blanches à l'échappement	1) Viscosité d'huile non appropriée 2) Dispositif de démarrage à froid défectueux 3) Calage défectueux de la pompe d'injection 4) Calage défectueux de la distribution 5) Compression insuffisante 6) Fuites au joint de culasse 7) Température de marche trop basse 8) Usure des cylindres 9) Segments gommés, cassés ou usés 10) Guides et queues de soupapes usés	Etat de l'huile Contrôler le calage Contrôler le calage Contrôle des compressions Monter la température du moteur	Vidanger l'huile moteur et remplacer celle-ci Se reporter au paragraphe D13 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D15 du présent chapitre Se reporter au paragraphe E13 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D16 du présent chapitre Se reporter au paragraphe G3 du présent chapitre Se reporter au paragraphe G3 du présent chapitre Se reporter au paragraphe H11 du présent chapitre Se reporter au paragraphe F10 du présent chapitre Se reporter au paragraphe F10 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D18 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D18 du présent chapitre	Guide entretien



acmar

01 - MOTEUR

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
	11) Niveau d'huile trop élevé dans le filtre à air à bain d'huile 12) Début de grippage d'un piston 13) Déflecteurs d'huile sur les soupapes endommagés		Refaire le niveau Se reporter au paragraphe F14 du présent chapitre Déposer la culasse démonter les ressorts de soupapes	01-12
L) Fumées noires à l'échappement	1) Filtre à air colmaté 2) Pompe d'injection défectueuse 3) Injecteurs défectueux 4) Dispositif de démarrage à froid défectueux 5) Calage défectueux de la pompe d'injection 6) Calage défectueux de la distribution 7) Echappement partiellement colmaté 8) Fuites au joint de culasse 9) Début de grippage d'un piston		Se reporter au paragraphe D8 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D10 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D11 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D13 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D15 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D15 du présent chapitre Se reporter au paragraphe E13 du présent chapitre Se reporter au paragraphe E17 du présent chapitre Se reporter au paragraphe G3 du présent chapitre Se reporter au paragraphe G3 du présent chapitre Se reporter au paragraphe F14 du présent chapitre	
M) Pression d'huile anormalement élevée	1) Viscosité d'huile non appropriée 2) Manomètre déréglé 3) Clapet de décharge grippé en position fermée	Vérifier la pression d'huile au manomètre	Vidanger l'huile moteur et remplacer celle-ci Remplacer le manomètre Se reporter à la fiche technique moteur	Guide entretien 01-06
N) Pression d'huile insuffisante	1) Viscosité d'huile non appropriée 2) Paliers usés 3) Niveau d'huile insuffisant dans le carter moteur 4) Manomètre déréglé mano contact défectueux 5) Pompe à huile usée 6) Clapet de décharge grippé ou coincé en position ouverte 7) Ressort de clapet cassé 8) Tuyauterie d'aspiration d'huile défectueuse 9) Filtre à huile colmaté 10) Crépine colmatée	Jauger Tester le mano contact Contrôler la pression d'huile sortie pompe	Vidanger l'huile moteur et la remplacer Remplacer les coussinets de ligne d'arbre Faire le niveau d'huile Remplacer le manomètre remplacer le mano contact Déposer la pompe à huile réparer ou changer Déposer le carter d'huile réparer ou changer le clapet de décharge Déposer le carter d'huile remplacer le ressort Déposer le carter d'huile remplacer le carter d'huile remplacer le ressort Déposer le carter d'huile réparer ou remplacer la tuyauterie Remplacer l'élément filtrant Déposer le puits de cuvette	Guide entretien 01-28 Guide entretien 01-31 01-31 et 32 01-31 et 32 01-31 et 32 Guide entretien 01-31 et 32



recherche des pannes et défauts de fonctionnement ${f 01}$ - ${f MOTEUR}$

acmai

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire	
P) Ratés du moteur, marche irrégulière	1) Tuyauterie d'alimentation bouchée 2) Pompe d'alimentation défectueuse 3) Filtre à combustible colmaté 4) Air dans le circuit de combustible 5) Pompe d'injection défectueuse 6) Injecteur défectueux 7) Dispositif du démarrage à froid défectueux 8) Calage défectueux de la pompe d'injection 9) Calage défectueux de la distribution 10) Compression insuffisante 11) Fuite au joint de culasse 12) Température de marche trop élevée 13) Mauvais réglage des culbuteurs 14) Tuyauterie haute pression défectueuse	Contrôler l'état des tuyauteries (air comprimé) Vérifier étanchéité et serrage des raccords. Détecter fuites de carburant entre pompe et injecteurs	Se reporter au paragraphe D4 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D6 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D7 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D9 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D10 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D11 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D13 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D13 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D15 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D15 du présent chapitre Se reporter au paragraphe E13 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D16 du présent chapitre Se reporter au paragraphe G3 du présent chapitre Se reporter au paragraphe F6 du présent chapitre Se reporter au paragraphe F6 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D17 du présent chapitre Moteur tournant, vérifier tuyauterie, remplacer tuyaux défectueux Se reporter au paragraphe G6 du présent chapitre	Guide entretien	
Q) Régime instable ou incorrect	1) Commande d'arrêt défectueuse 2) Tuyauterie d'alimentation 3) Pompe d'alimentation défectueuse 4) Filtre à combustible colmaté 5) Filtre à air colmaté 6) Air dans le circuit de de combustible 7) Pompe d'injection défectueuse 8) Injecteurs défectueux 9) Dispositif de démarrage à froid défectueux 10) Compression insuffisante 11) Obstruction de la mise à l'air libre du réservoir du combustible	Purge du circuit	Se reporter aux paragraphes D2 et D3 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D4 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D6 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D7 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D8 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D9 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D10 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D11 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D11 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D13 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D16 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D16 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D16 du présent chapitre Se reporter au paragraphe E15 du présent chapitre	Guide entretien	



acmar

01 - MOTEUR

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
	12) Point dur ou course insuffisante de l'accélération 13) Température de marche trop élevée 14) Mauvais réglage des culbuteurs 15) Soupapes collées 16) Tuyauterie haute pression défectueuse 17) Segments gommés cassés ou usés 18) Niveau d'huile trop élevée dans le filtre à air à bain d'huile 19) Début de grippage d'un piston 20) Ressort de soupape cassé	Vérifier course de la pédale de l'accélérateur	Régler le câble de commande ou les biellettes arrivées pompe injection. Régler si nécessaire la butée de commande d'accélération sur la pompe d'injection Eliminer si nécessaire le jeu des axes de renvoi Se reporter au paragraphe F6 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D17 du présent chapitre Se reporter au paragraphe F8 du présent chapitre Se reporter au paragraphe F8 du présent chapitre Se reporter au paragraphe P14 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D18 du présent chapitre Se reporter au paragraphe F12 du présent chapitre Se reporter au paragraphe F12 du présent chapitre	02-00
R) Vibrations	1) Pompe d'injection défectueuse 2) Injecteurs défectueux 3) Compression insuffisante 4) Fuite au joint de culasse 5) Température trop élevée 6) Soupapes collées 7) Tuyauterie haute pression défectueuse 8) Segments gommés cassés ou usés 9) Début de grippage d'un piston 10) Ventilateur endommagé 11) Moteur mal monté (carter volant) 12) Volant moteur mal centré	Vérifier état des pales et entraînement (VOILE) Vérifier serrage du carter volant sur moteur Contrôler la rotation du volant moteur par la trappe de visite sur carter embrayage	Se reporter au paragraphe D10 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D11 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D16 du présent chapitre Se reporter au paragraphe G3 du présent chapitre Se reporter au paragraphe F6 du présent chapitre Se reporter au paragraphe F6 du présent chapitre Se reporter au paragraphe F8 du présent chapitre Se reporter au paragraphe P14 du présent chapitre Se reporter au paragraphe D18 du présent chapitre Se reporter au paragraphe F14 du présent chapitre Se reporter au paragraphe F14 du présent chapitre Dépose et remplacement du ventilateur Dépose boîte de vitesses Dépose de l'embrayage Dépose volant moteur Dépose plancher central cabine enlever la trappe de visite sur carter embrayage se reporter au paragraphe précédent	04-04 07-02 06-04 01-10



acmai

02 - ALIMENTATION

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
A) Impossibilité le purger le circuit de combustible	1) Manque de combustible	Vérifier le niveau de combustible dans le réservoir sollicité, vérifier que le niveau du combustible recouvre le filtre du tube plongeur	Faire le plein du réservoir	
	2) Prises d'air	Contrôler soigneusement l'état des durites et canalisations Tube plongeur	Enlever les trappes de visite dans la caisse Contrôler l'état ou changer les durites souples, vérifier le serrage des colliers Déposer le tube plongeur, le contrôler Nettoyer ou changer le filtre CALLO	02-00
	3) Robinet inverseur de	Trou de mise à l'air libre sur le bouchon de réservoir Etat des durites entre la cabine et la caisse Position du robinet sur le	Déboucher et souffler (colmatage par les poussières ou la boue) Serrage des colliers ou remplacement des durites Repositionner le robinet	
	réservoir 4) Pompe d'alimentation défectueuse	réservoir sollicité Vérifier le débattement de la commande manuelle (libérer de sa came de commande)	Contrôler l'étanchéité du robinet Dépose vérification remise en état ou échange de la	02-08
	5) Filtre à combustible colmaté	de sa came de commande)	pompe Changer le ou les filtres de combustible	02-11
) Le moteur ne ent pas un	1) Prise d'air dans le circuit	Vérifier les canalisations et durites	Déboucher ou changer l'élément défectueux	02-09
égime régulier erd de la uissance ou arrête	2) Canalisations partiellement bouchées ou écrasées	Localiser le bouchon	Souffler à l'air comprimé ou remplacer l'élément défectueux	02-09
	3) Filtres encrassés ou colmatés 4) Présence d'eau dans le combustible		Changer les éléments filtrants Purger les cuves de filtre à l'aide de la vis intérieure vidanger les réservoirs et remplir avec un combustible propre	02-11
		: .		
	:			



acmar

03 - ECHAPPEMENT

bruyant collecteur desserrée l'habitacle cabine bonne étan du collecte 2) Tuyauterie endommagée entre sortie collecteur moteur et silencieux 3) Silencieux d'échappement oxydé - ouvert ou éclaté du silencieux 4) Joints entre collecteur Rechercher les traces de l'habitacle cabine bonne étan du collecte Changer la tuyauterie d'échappement sortie colle du silencieux d'échapper le du silencieux Rechercher les traces de Remplacer	tuyauterie entre cteur et silencieux silencieux nent les joints de d'échappement
2) Tuyauterie endommagée entre sortie collecteur moteur et silencieux 3) Silencieux d'échappement oxydé - ouvert ou éclaté 4) Joints entre collecteur et culasse défectueux B) Echappement sifflant 1) Silencieux partiellement bouché 1) Silencieux partiellement sifflant 2) Tuyauterie endommagée entre sortie collecteur du sulencieux Rechercher les traces de passage de fumées Changer la tuyauterie d'échappement du silencieux Rechercher les traces de passage de fumées Changer la tuyauterie d'échappement du silencieux Rechercher les traces de passage de fumées Changer la tuyauterie d'échappement du sortie collecteur du silencieux Rechercher les traces de passage de fumées Changer la tuyauterie d'échappement du silencieux Rechercher les traces de passage de fumées Changer le d'échappement	tuyauterie entre cteur et silencieux silencieux nent les joints de d'échappement
3) Silencieux d'échappement oxydé - ouvert ou éclaté 4) Joints entre collecteur et culasse défectueux B) Echappement sifflant 1) Silencieux partiellement bouché 1) Silencieux partiellement bouché 1) Silencieux partiellement bouché 1) Silencieux partiellement bouché 1) Silencieux partiellement prise forte température du Vérifier l'état général du silencieux Rechercher les traces de passage de fumées Remplacer collecteur sur culasse Changer le d'échappement du silencieux Rechercher les traces de passage de fumées Changer le d'échappement du sur culasse	ment les joints de 03-02 d'échappement
B) Echappement sifflant 1) Silencieux partiellement bouché passage de fumées collecteur sur culasse l'accélération du véhicule Très forte température du collecteur sur culasse collecteur sur culasse l'accélération du véhicule Très forte température du	d'échappement
sifflant bouché l'accélération du véhicule Très forte température du	silencieux 03-02
sifflant bouché l'accélération du véhicule Très forte température du	silencieux 03-02
	·
	,



acmai

04 - REFROIDISSEMENT

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
A) Elévation anormale de la température du circuit refroidissement du moteur	 Niveau d'eau du radiateur trop bas Radiateur colmaté intérieur ou extérieur Durite perforée Courroies du ventilateur usées, cassées ou détendues Thermostats défectueux 	Niveau d'eau du radiateur Etat d'entartrage poussières obstruant les ailettes Localiser la fuite d'eau Vérifier état et tension des courroies	Faire le niveau Détartrer le circuit nettoyer à la pression (air ou eau) Changer la durite ou la tuyauterie Retendre ou changer les courroies de ventilateur Changer les thermostats	04-04 04-03
B) Température anormalement basse du circuit de refroidissement	1) Température ambiante extérieure très basse	Position du rideau de radiateur	Remonter le rideau du radiateur	
,				
	·			·
-				



acmar

RECHERCHE DES PANNES ET DÉFAUTS DE FONCTIONNEMENT 05 - EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
A) Pas d'alimentation électrique	1) Les connexions sont défectueuses 2) Circuit de masse ouvert 3) Les batteries d'accumulateurs sont déchargées	Vérifier les connexions des batteries et le robinet de batterie Allumer les phares brancher un câble entre la borne négative des batteries et la masse Allumer les lumières Actionner la commande du démarreur électrique	Nettoyer les bornes, les cosses des batteries, s'assurer des contacts du robinet de batteries Vérifier le circuit de masse au moyen d'un voltmètre ou d'une lampe témoin Vérifier chaque élément des batteries à l'aide d'un pèse acide ou d'un voltmètre shunté, recharger les batteries	
B) Les batteries ne tiennent pas la charge	1) Utilisation excessive de l'appareillage électrique 2) Câble ou fil d'alimentation d'un appareil à la masse (court circuit) 3) La charge de la génératrice est insuffisante 4) Etat de vétusté des batteries	L'ampèremètre indique une valeur de décharge absolument anormale Vérifier les branchements des appareils et l'état des faisceaux électriques Faire tourner le moteur et observer l'ampèremètre du tableau de bord Après 8 heures d'arrêt procéder à la mise en marche du moteur Vérifier le branchement correct des batteries	Laisser tourner le moteur pendant l'utilisation des appareillages électriques de forte intensité Changer le câble ou le fil défectueux Vérifier le circuit de charge l'état des charbons Nettoyer les collecteurs d'induit. Au besoin changer la génératrice Vérifier chaque élément des batteries au pèse acide ou au contrôleur de batteries remplacer la batterie défectueuse	
C) La génératrice charge peu ou pas du tout	1) Les batteries d'accumulateurs sont complètement chargées 2) Une résistance parasite dans le circuit de charge 3) L'ampèremètre est défectueux 4) Le régulateur de tension ne fonctionne pas 5) La génératrice ne fonctionne pas	L'ampèremètre n'indique qu'une faible charge Localiser la résistance L'ampèremètre n'indique pas de charge L'aiguille de l'ampèremètre n'indique pas de charge Le remplacement du régulateur n'a pas remédié à la panne précédente	Contrôler le circuit à l'aide d'un voltmètre Vérifier l'état général des prises des câbles blindés Contrôler le fonctionnement de l'ampèremètre portatif, remplacer Contrôler et tester le régulateur de tension. Le remplacer si nécessaire Contrôler et tester la génératrice, réparer ou la remplacer	



acmar

05 - EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
D) Il n'y a pas d'éclairage	1) Coupure ou court circuit dans le circuit ou faisceau d'alimentation 2) Commutateur d'éclairage principal défectueux	Vérifier le circuit au voltmètre ou à la lampe témoin Tester le commutateur Contrôler l'arrivée du courant	Changer le circuit ou le faisceau d'alimentation suspect Déposer le commutateur et changer si nécessaire	
E) Eclairage faible	1) Tension des batteries insuffisante 2) Mauvaise masse de l'ensemble phare 3) Mauvais contact du culot de lampe sur sa prise d'arrivée	Contrôler l'état de charge des batteries Oxydation des portées de masse Contrôler le serrage des cosses sur la prise d'arrivée au phare	Recharger les batteries Nettoyer ou remplacer les masses (fils-cosses ou rondelles) Sortir la prise du capuchon caoutchouc d'étanchéité, resserrer les lamelles et les cosses	
F) Un projecteur, un feu de position, un feu de signalisation n'éclaire pas	1) La lampe est défectueuse 2) Contact des douilles ou broches des lampes encrassées ou oxydées 3) Coupure dans le circuit	Allumer les feux ou phares Allumer les feux ou phares Contrôler l'arrivée du courant du porte lampe	Changer la lampe défectueuse Nettoyer les contacts des douilles ou broches des portes lampes Rechercher à la lampe témoin la coupure ou la rupture du circuit	
G) Les feux stop ne fonctionnent pas	1) Position zéro du commutateur d'éclairage 2) Pression d'air insuffisante 3) Lampes défectueuses 4) Contacteur de stop défectueux	Vérifier la pression d'air au manomètre du tableau de bord Contrôler les lampes et la propreté des portes lampes Shunter les 2 fils du contacteur	Mettre le commutateur d'éclairage sur la position N Mettre le moteur en marche et remonter la pression Nettoyer les contacts des porte lampes ou changer celles-ci Remplacer le contacteur de stop en bout du maître cylindre	·
H) Mauvais fonctionnement des avertisseurs	1) Circuits desserrés ou oxydés mauvaise masse 2) L'avertisseur n'a pas la sonorité voulue 3) Défaut interne	Vérifier les circuits et la propreté des masses Voir l'état des lamelles support de vibration Vérifier qu'il ne touche pas sur la carrosserie	Réparer ou changer le faisceau Refaire les masses Remplacer les lamelles Repositionner l'avertisseur Effectuer un réglage sur la vis arrière Réparer ou changer l'avertisseur	



acmar

06 - EMBRAYAGE

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
A) L'embrayage patine	1) Déréglage de l'embrayage 2) Ressorts de pression du mécanisme, cassés ou affaiblis 3) Garniture du disque plateau de pression ou volant usé	Vérifier la garde à la pédale Vérifier état et force des ressorts	Régler la longueur du câble de commande reliant la pédale au levier d'embrayage en agissant sur le contre écrou et la vis de réglage situés sur le câble de commande côté pédale Déposer le mécanisme d'embrayage ou échange du mécanisme Remplacer les frictions usés contrôler épaisseur minimum du disque d'embrayage	06-11 et 12 06-04 06-12
B) Le conducteur ne peut débrayer à fond	1) Garde déréglé trop importante 2) Disque ou plateau de pression voilé ou cassé 3) Réglage incorrect des doigts du mécanisme 4) Mauvais coulissement de la butée	Réglage de la garde à la pédale d'embrayage Vérifier l'usure du fourreau guide butée ainsi que le porte butée Vérifier le bon graissage du fourreau	Se reporter au paragraphe A1 du présent chapitre Remplacer les pièces défectueuses Déposer la boîte de vitesses Régler les doigts de mécanisme Déposer la boîte de vitesses Déposer la porte de vitesses Changer les pièces défectueuses Graisser au remontage	06-10 07-02 06-06 07-02 06-02 ou 06-04



RECHERCHE DES PANNES ET DÉFAUTS DE FONCTIONNEMENT 07 - BOÎTE DE VITESSES

acmar

1) L'huile n'est pas de viscosité appropriée 2) Le niveau d'huile est insuffisant 3) Fuites d'huile aux bagues d'étanchéité 4) Les fixations de la boîte de vitesses sont desserrées 5) Les roulements sont usés 6) Pignonnerie usée	Vérifier la viscosité de l'huile (trop fluide) Vérifier le niveau Localiser les fuites Vérifier les fixations Jeu d'entre dents exagéré	Vidanger et faire le plein avec l'huile appropriée Refaire le plein d'huile (même qualité d'huile) Remplacer les bagues d'étanchéité Resserrer les fixations (carters, plateau de transmission, sortie de boîte) Déposer la boîte - réparer ou échanger l'ensemble Déposer, démonter, réfection de la boîte ou échange	Guide entretien Guide entretien 07-06 07-00 07-00
1) Fixation défectueuse des fourchettes 2) L'embrayage est mal réglé 3) Un pignon, un arbre ou un synchro sont détériorés 4) Action incomplète sur la pédale de débrayage	Démonter le couvercle de boîte et vérifier l'état Une résistance se produit au passage d'une vitesse Axe de fourchette faussé	Réparer, changer les axes et fourchettes - contrôler ou remplacer les verrouillages Régler la garde de la pédale d'embrayage Démonter la boîte, changer l'ensemble pignon synchro Changer l'axe et la fourchette Débrayer correctement	07-05 06-11 et 12 07-00
Dispositif de sécurité du verrouillage de la boîte	Essai en roulage en accélération et décélération sur le rapport défectueux Vérifier l'état des pignons et synchros	Ouvrir le couvercle de boîte Réparer ou remplacer l'ensemble couvercle axes Déposer la boîte, changer l'ensemble pignons synchros	07-00
·			
	viscosité appropriée 2) Le niveau d'huile est insuffisant 3) Fuites d'huile aux bagues d'étanchéité 4) Les fixations de la boîte de vitesses sont desserrées 5) Les roulements sont usés 6) Pignonnerie usée 1) Fixation défectueuse des fourchettes 2) L'embrayage est mal réglé 3) Un pignon, un arbre ou un synchro sont détériorés 4) Action incomplète sur la pédale de débrayage Dispositif de sécurité	viscosité appropriée 2) Le niveau d'huile est insuffisant 3) Fuites d'huile aux bagues d'étanchéité 4) Les fixations de la boîte de vitesses sont desserrées 5) Les roulements sont usés 6) Pignonnerie usée 1) Fixation défectueuse des fourchettes 2) L'embrayage est mal réglé 3) Un pignon, un arbre ou un synchro sont détériorés 4) Action incomplète sur la pédale de débrayage Dispositif de sécurité du verrouillage de la boîte (trop fluide) Vérifier le niveau Localiser les fuites Vérifier les fixations Démonter le couvercle de boîte et vérifier l'état Une résistance se produit au passage d'une vitesse Axe de fourchette faussé Essai en roulage en accélération et décélération sur le rapport défectueux Vérifier l'état des pignons	viscosité appropriée 2) Le niveau d'huile est insuffisant 3) Fuites d'huile aux bagues d'étanchéité 4) Les fixations de la boîte de vitesses sont desserrées 5) Les roulements sont usés 6) Pignonnerie usée 1) Fixation défectueuse des fourchettes 2) L'embrayage est mal réglé 3) Un pignon, un arbre ou un synchro sont détériorés 4) Action incomplète sur la pédale de débrayage Dispositif de sécurité du verrouillage de la boîte Dispositif de sécurité du verrouillage de la boîte Essai en roulage en accélération et décélération sur le rapport défectueuse vérifier l'état des pignons Essai en roulage en accélération et décélération sur le rapport défectueux Vérifier l'état des pignons Juny rignon, un arbre ou un synchro sont détériorés Axe de fourchette faussé Démonter le couvercle de boîte et vérifier l'état Une résistance se produit au passage d'une vitesse Axe de fourchette faussé Dispositif de sécurité du verrouillage de la boîte Essai en roulage en accélération et décélération sur le rapport défectueux Vérifier l'état des pignons yer le nouvercle axes Déposer la boîte, changer l'ensemble couvercle de boîte Refaire le plein d'huile (mêm qualité d'huile) Remplacer les bagues d'étanchéité Resserrer les fixations (carters, plateau de transmission, sortie de boîte) Déposer, démonter, réfection de la boîte ou échanger les axes et fourchettes - contrôler ou remplacer les verrouillages Régler la garde de la pédale d'embrayage Démonter la boîte, changer l'ensemble pignon synchro Changer l'axe et la fourchette Débrayer correctement



RECHERCHE DES PANNES ET DÉFAUTS DE FONCTIONNEMENT 08 - BOÎTE DE TRANSFERT

acmat

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
A) La boîte de transfert devient bruyante	1) L'huile n'est pas de viscosité appropriée 2) Le niveau d'huile est insuffisant 3) Fuites d'huile aux bagues d'étanchéité 4) Les roulements sont usés 5) Pignonnerie usée	Vérifier la viscosité de l'huile Vérifier le niveau Localiser les fuites Jeu d'entre dents exagéré	Vidanger et faire le plein avec l'huile appropriée Refaire le plein d'huile Remplacer les bagues d'étanchéité Déposer la boîte - Réparer ou échanger l'ensemble Déposer, démonter, réfection de la boîte ou échanger	Guide entretien Guide entretien 08-00 08-03 08-03
B) La boîte et les leviers de commande vibrent	La boîte est desserrée de son support Arbre de transmission desserré ou faussé	Contrôler le serrage et l'alignement des transmissions	Resserrer les 4 vis de de fixation et refreiner Dépose et échange de la transmission défectueuse	08-04 14-00
C) Le blocage de différentiel ne passe pas	1) Pignons non alignés		Engager ou désengager le blocage de différentiel en roulant la direction droite (vitesse réduite max. 15 km/h)	
		·		



RECHERCHE DES PANNES ET DÉFAUTS DE FONCTIONNEMENT ${f 10}$ - ${f PONT}$ AVANT

acmar

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
A) Fuites d'huile	1) Les bagues d'étanchéité sont usées ou endommagées 2) Les joints sont défectueux ou desserrés	Enlever les bagues et vérifier leur état Localiser les fuites	Extraire les moyeux, enlever les bagues et les remplacer Dépose du pont, ouvrir le centre de pont, refaire l'étanchéité, remplacement des joints (profiter de ce démontage pour contrôler la phase suivante)	10-18 10-03 10-09
B) Le pont ronfle	1) Le couple conique est usé ou déréglé	Contrôler le jeu du pignon d'attaque	Démontage du pont, réparer, régler ou changer le couple conique roulements ou rondelles de planétaires et satellites	10-03 10-08
C) Pas d'entraînement du pont AV	Rupture d'un arbre de roue (D ou G)	Contrôler la libre rotation des roues avant pour détecter le côté de rupture	Caler sous le pont AV Déposer le moyeu du côté de la rupture Remplacer arbre cassé	10-17



recherche des pannes et défauts de fonctionnement ${f 10}$ - ${f PONT}$ ARRIÈRE

acmar

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
A) Fuites d'huile	1) Les bagues d'étanchéité sont usées ou endommagées 2) Les joints sont défectueux ou desserrés	Enlever les bagues et vérifier leurs états Localiser les fuites	Extraire les moyeux, enlever les bagues et les remplacer Dépose du pont, ouvrir le centre de pont, refaire l'étanchéité, remplacement des joints. Profiter de ce démontage pour contrôler la phase suivante	10-18 10-11 10-09
B) Le pont ronfle	1) Le couple conique est usé ou déréglé	Contrôler le jeu du pignon d'attaque	Démontage du pont, réparer, régler ou changer le couple conique roulements ou rondelles de planétaires et satellites	10-11 10-08
C) Pas d'entraînement du pont	Rupture d'un arbre de roue AR (D ou G)	Contrôler la libre rotation des roues AR pour détecter le côté de rupture	Remplacer l'arbre de roue défectueux	10-17



RECHERCHE DES PANNES ET DÉFAUTS DE FONCTIONNEMENT 10 - PONTS AVANT ET ARRIÈRE

acmat

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
·		ROUES		
A) Mauvaise adhérence du	Sens d'attaque des pavés du pneumatique	Contrôler sens de montage du pneumatique	Positionner les dessins de pavés du pneumatique	
pneumatique en sol mou	Pression incorrecte des pneumatiques	Contrôler la pression	fléché vers l'avant Gonfler à la pression définie sur la plaquette du tableau de bord et sur le guide d'entretien	
		NOTA : Le montage de pneumatiques de marques différentes sur un même véhicule est à prescrire		
		Ces pneumatiques multipres- sion nécessitent des pressions différentes suivant la nature du sol. A cet effet, le véhicule comporte deux robinets de gonflage situés de part et d'autre du châssis		
		MOYEUX		
A) Echauffement anormale du moyeu de roue	Roulements des moyeux mal réglés	Vérifier la rotation libre de la roue ou jeu éventuel dans le moyeu	Câler le véhicule et effectuer le réglage des roulements	10-14 et 15
	2) Ecrous et contre-écrous desserrés (jeu excessif)	Vérifier serrage	Resserrer et freiner écrous et contre-écrous	10-14 et 15
				ή.



acmar

11 - FREINS ET CIRCUITS

	Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
	A) Les freins broutent	1) Garnitures et tambours de freins gras 2) Arrêt prolongé en devers important 3) Sortie de passage de gué 4) Segments de frein, tambours ou flasques faussés	Excès de graissage ou fuites d'huile dans les tambours Eau dans les tambours de frein Vérifier le départ ou le broutage de la roue au freinage	Dépose des tambours, nettoyer, dégraisser les tambours et garnitures Changer les bagues d'étanchéité Effectuer plusieurs freinages pour chauffer et évaporer l'eau restée sur les garnitures Déposer le tambour, contrôler ou changer les pièces défectueuses	10-19 11-05 et 06 10-18
	B) Freinage brutal après légère pression sur la pédale	1) Réglage défectueux des segments de freins 2) Garnitures souillées ou en mauvais état 3) Tambour de frein ovalisé	Vérifier la garde à la pédale de freins Effectuer essai de frein (à coups au freinage)	Régler la garde Se reporter au paragraphe précédent (A1) Remplacer les tambours défectueux	11-28 10-19
	C) Les freins restent bloqués ou chauffent	 Garde insuffisante Garnitures mal réglées Frein à main trop tendu Ressorts de rappel trop faibles Tambours de freins ovalisés 	Vérifier la garde Contrôler la tension des câbles entre palonnier et roues arrières Contrôler la libre rotation des roues Contrôler la rotation des roues	Régler la garde Régler les garnitures Effectuer le réglage en serrant ou desserrant les chapes Déposer le tambour et remplacer ressorts Remplacer les tambours défectueux	11-28 11-05 et 06 11-28 11-05 10-19
	D) La pédale à une course excessive	1) Mauvais réglage de la pédale 2) Garnitures usées	Vérifier le réglage Vérifier état garnitures	Régler la pédale Remplacer garnitures	11-28 11-05 et 06
)	E) Freinage nul en appuyant sur la pédale de frein	1) Pas d'assistance pneumatique	Vérifier pression d'air du circuit au manomètre	Rétablir la pression d'air	



acmar

11 - FREINS ET CIRCUITS

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
		Vérifier état des canalisations et tuyauteries pneumatiques Vérifier la bonne fermeture	Remplacer la canalisation défectueuse Refermer ou remplacer les	11-15
		des robinets de purge bouteille et de gonflage Contrôler fonctionnement des cylindres d'assistance pneumatique	robinets Appuyer sur la pédale de frein et vérifier fuite d'air au filtre des couvercles avant	
		Contrôler le fonctionnement du robinet de frein Contrôler le fonctionnement	du cylindre Echappement d'air normal au relâchement de pédale Réparer ou échanger le	11-18 et 19
		du régulateur Contrôler état des clapets anti-retour	régulateur si l'air s'échappe en permanence Déposer, démonter et remplacer le clapet	11 10 00 10
	Absence de liquide de freins dans les réservoirs	Vérifier état des raccords banjo et tuyauteries Rechercher fuites ou traces au sol	Remplacer raccords ou joints défectueux	11-12
	3) Rupture de flexibles en cours de déplacement 4) Fuites à un cylindre	Vérifier état des flexibles (coupés, arrachés ou poreux) Contrôler trace de loockheed	Remplacer flexible défectueux Dépose du moyeu tambour	11-11_ 11-09
	de roue 5) Maître cylindre défectueux	sur jantes ou pneumatiques Vérifier état de la coupelle	et remplacement du cylindre défectueux Dépose du maître cylindre réparation ou échange	11-07 et 08
	6) Mauvais remontage du raccord piètement sur maître cylindre	Contrôler retour anormal, jet loockheed dans le réservoir hydraulique	Enlever le raccord piètement à clapet sur le maître cylindre et le remplacer. Le visser sur le maître cylindre en compressant le piston maître cylindre	
		NOTA : Toute intervention sur le circuit hydraulique nécessite une purge	pioton mariae cymiae	11-29



acmar

12 - DIRECTION

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
A) La direction est dure	1) Défaut de graissage		Graisser les rotules de barre d'accouplement, de barre de	
	Pneumatiques ne sont pas à la pression normale	Vérifier à froid la pression des pneumatiques	direction Effectuer gonflage suivant normes prescrites au tableau	
	3) Friction trop importante des bols de direction	Vérifier état des butées de direction	de bord Remplacer les butées si nécessaire Nettoyer si nécessaire et	10-04
	4) Usure des roulements des pivots	Vérifier présence poussières ou oxydation des bols Vérifier état des roulements	huiler les feutres Déposer les plaques leviers de direction Contrôler le réglage des	10-04
			roulements coniques Remplacer les roulements usés	
:	5) Mauvais parallélisme des roues	Vérifier le parallélisme	Régler le parallélisme	10-10
B) La direction flotte	1) Boîtier de direction déréglé ou endommagé	Vérifier jeu aux points durs du boîtier de direction	Extraire la barre de direction de la rotule du levier de commande	10-16
	2) Pneumatiques sous	Vérifier état des	Le cas échéant dépose du boîtier de direction pour échange ou réparation Remettre en pression ou	12-04 ou 12-07
•	gonflés ou très usés 3) Déréglage du parallélisme 4) Pont avant faussé ou articulations usées (rotules)	pneumatiques Vérifier parallélisme Vérifier état des trompettes de pont avant et le jeu	remplacer pneumatique Effectuer réglage parallélisme Remplacer la trompette faussée ou les rotules	10-10 10-00
	5) Mauvais réglage des roulements des moyeux	des rotules Vérifier le jeu des moyeux avant	défectueuses Effectuer réglage ou échange des roulements	10-06 et 10-14
	avant 6) Etriers de ressorts ou étoquiaux desserrés ou cassés 7) Rupture lame maîtresse	Vérifier serrage et état Vérifier état des lames et	Resserrer ou remplacer étrier ou étoquiaux Remplacer élément	13-02
	ou de l'axe de ressort	de l'axe	défectueux	
C) Wi		77.10	Ties and the second sec	
C) Vibrations du volant (SHIMMY)	Mauvais équilibrage des roues Rotules de direction	Vérifier équilibrage Vérifier état rotules	Effectuer nouvel équilibrage Resserrer ou échanger	
•	desserrées ou usées 3) Véhicule surchargé à l'arrière	Vérifier chargement	rotules défectueuses Rééquilibrer le chargement	
	95			



recherche des pannes et défauts de fonctionnement ${\bf 12}$ - ${\bf DIRECTION}$

acmai

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
D) Usure anormale des pneumatiques	1) Pression ou parallélisme incorrecte 2) Mauvais équilibrage des roues 3) Mauvais alignement	Vérifier pression et parallélisme Vérifier équilibrage Vérifier position des ponts	Refaire pression des pneumatiques Régler le parallélisme Refaire équilibrage Réparer ou échanger	10-10 10-00
	des ponts 4) Châssis faussé	(alignement), état des mains de ressort, jumelles, axe et étrier Contrôler l'état du châssis après choc	éléments faussés ou détériorés Contrôler et réparation au marbre	09-00
Sep				
Aug.				
gr-				
		·		



recherche des pannes et défauts de fonctionnement ${\bf 13}$ - ${\bf SUSPENSION}$

acmar

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
A) Détérioration des lames de ressort	1) Choc très violent 2) Surcharge du véhicule 3) Axe et bague de ressort usés 4) Brides de retenue des lames de ressort cassées ou perdues	Vérifier état des lames Vérifier état des lames Présence et bon guidage des lames	Remplacer lames cassées Remplacer lames cassées Remplacer axe et bagues Effectuer le réalignement du paquet de lames et remplacer les brides	13-04 13-04 13-04
3) Mauvaise enue de route	1) Axe d'amortisseuur cassé 2) Tête ou pied d'amortisseur cassés 3) Amortisseur usé ou bloqué 4) Etriers de ressorts desserrés ou cassés 5) Lame maîtresse cassée 6) Jumelles arrières des ressorts cassées	Déterminer axe défectueux Déterminer amortisseur défectueux Détecter amortisseur défectueux Vérifier l'état des lames et étriers Localiser la pièce cassée	Remplacer axe et ses silents blocs Remplacer l'amortisseur Remplacer l'amortisseur Resserrer ou remplacer les pièces défectueuses Remplacer la jumelle défectueuse	13-05 13-05 13-05 13-04 13-02 et 03
•				



RECHERCHE DES PANNES ET DÉFAUTS DE FONCTIONNEMENT 14 - TRANSMISSIONS

acmat

Incident	Cause probable	Vérification à assurer	Intervention à effectuer	Nº Mode Opératoire
A) Vibration d'un arbre de transmission	1) L'arbre de transmission est mal accouplé 2) Le jeu dans les cánnelures est excessif 3) L'arbre de transmission est faussé 4) Jeu excessif dans les croisillons	Vérifier la fixation et l'alignement des croisillons Vérifier le jeu des cannelures aux coulisseaux Vérifier l'arbre de transmission Jeu des croisillons Etat des cages à aiguilles	Déposer et aligner la transmission correctement Changer la transmission Changer la transmission Déposer l'arbre, changer les croisillons de cardan	14-02 14-02 14-02 14-05
	•			
		er e		
		^		
	_			